

Схема подключения ИВС-1 к извещателю ИП 105-1 (50°С)

